OptiPlex 3020M/9020M

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada
Gyors üzembe helyezési útmutató
Краткое руководство по началу работы
Priručnik za brzi start

1 Connect the keyboard and mouse

Priključite tipkovnicu i miš
Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret
Подсоедините клавиатуру и мышь
Povežite tastaturu i miša



USB Connector
USB konektor
USB-csatlakozó
Разъем USB
USB konektor

Or | Ili | Vagy | **или** | Ili



PS/2 Connector (optional)
PS/2 priključak (opcionalno)
PS/2 csatlakozó (opcionális)
Разъем PS/2 (заказывается дополнительно)
PS/2 konektor (opcioni)

2 Connect the network cable (optional)

Priključite mrežni kabel (opcionalno)
Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális)
Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно)
Povežite mrežni kabl (opciono)



3 Connect the display

Priključite zaslon
Csatlakoztassa a monitort
Подключите дисплей
Povežite displej



VGA Connector
VGA priključak
VGA csatlakozó
Разъем VGA
VGA konektor

Or | Ili | Vagy | **или** | Ili



DisplayPort Connector
DisplayPort priključak
DisplayPort csatlakozó
Разъем DisplayPort
DisplayPort konektor

Or | Ili | Vagy | **или** | Ili



HDMI Connector (optional - 9020M)
HDMI priključak (opcionalno - 9020M)
HDMI csatlakozó (opcionális - 9020M)
Разъем HDMI (заказывается дополнительно - 9020M)
HDMI konektor (opcioni - 9020M)

4 Connect the power cable on your computer and display

Priključite kabel za napajanje na računalo i zaslon
Csatlakoztassa a számítógép és a monitor tápkábelét
Подключите кабель питания к компьютеру и дисплею
Povežite kabl za napajanje sa vašim računarom i ekranom



Computer Power Connector
Priključak za napajanje računala
Számítógép tápcsatlakozó
Разъем питания компьютера
Konektor za napajanje računara



Monitor Power Connector
Priključak za napajanje monitora
Monitor tápcsatlakozó
Разъем питания монитора
Konektor za napajanje monitora

5 Turn on your computer and display

Uključite računalo i zaslon
Kapcsolja be számítógépét és monitorát
Включите компьютер и дисплей
Uključite računar i ekran

6 Finish Windows setup

Završi postavljanje Windowsa | Fejezze be a Windows beállítását
Завершите установку Windows
Završite instalaciju operativnog sistema Windows

Windows 8

Enable security and updates
Omogući sigurnost i ažuriranja
Engedélyezze a biztonságot és a frissítéseket
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
Omogućite zaštitu i ažuriranja

Connect to your network
Spojite se na vašu mrežu
Csatlakozzon a hálózathoz
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun
Jelentkezzen be Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Windows 7



Create user name and computer name
Izradi korisničko ime i naziv računala
Hozza létre a felhasználónevet és a számítógép nevét
Создайте имя пользователя и имя компьютера
Kreirajte korisničko ime i ime računara



Set password
Postavi zaporku
Állítsa be a jelszót
Задайте пароль
Postavite lozinku



Enable updates
Omogući ažuriranja
Engedélyezze a frissítéseket
Включите службу автоматического обновления
Omogućite ažuriranja

© 2014 Dell Inc.
© 2014 Microsoft Corporation.

02FYNXA00

Printed in Poland.
2014-05

Features

Značajke | Jellemzők | Особенности | Funkcije



OptiPlex 3020M



OptiPlex 9020M

1. Power button/Power light
2. Hard-drive activity light
3. Headset connector
4. Microphone connector
5. Security cable slot
6. Padlock ring
7. USB 3.0 connectors
8. Cable holder
9. Service tag
10. Network connector (Integrated Connector Module)
11. VGA connector
12. DisplayPort connector
13. Power cable connector
14. Wi-Fi antennae connector (optional)
15. DisplayPort/HDMI/Serial/PS2 connector (optional)
16. Serial/PS2 connector (optional)
17. USB 2.0 connectors

1. Gumb napajanja/svjetlo napajanja
2. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
3. Priključak za slušalice
4. Priključak za mikrofon
5. Utor za sigurnosni kabel
6. Obruči za lokot
7. USB 3.0 priključci
8. Držač kabela
9. Servisna oznaka
10. Priključak za mrežu (modul integriranog priključka)
11. VGA priključak
12. DisplayPort priključak
13. Priključak kabela za napajanje
14. Priključak Wi-Fi antene (opcionalno)
15. Priključak DisplayPort/HDMI/Serial/PS2 (opcionalno)
16. Serijski/PS2 priključak (opcionalno)
17. USB 2.0 priključci

1. Tápellátás gomb/tápellátás jelzőfény
2. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
3. Headset csatlakozó
4. Mikrofon csatlakozó
5. Biztonsági kábel foglalata
6. Lakatgyűrű
7. USB 3.0 csatlakozók
8. Kábeltartó
9. Szervizcímke
10. Hálózati csatlakozó (beépített csatlakozómodul)
11. VGA csatlakozó
12. DisplayPort csatlakozó
13. Tápkábel csatlakozó
14. Wi-Fi antenna csatlakozó (opcionális)
15. DisplayPort/HDMI/Soros/PS2 csatlakozó (opcionális)
16. Soros/PS2 csatlakozó (opcionális)
17. USB 2.0 csatlakozók

1. Кнопка питания/индикатор питания
2. Индикатор работы жесткого диска
3. Разъем для наушников
4. Разъем для микрофона
5. Гнездо для защитного троса
6. Кольцо для навесного замка
7. Разъемы USB 3.0
8. Фиксатор кабеля
9. Метка обслуживания
10. Сетевой разъем (встроенный модуль разъема)
11. Разъем VGA
12. Разъем DisplayPort
13. Разъем кабеля питания
14. Антенный разъем Wi-Fi (заказывается дополнительно)
15. Разъем DisplayPort/HDMI/последовательного порта/PS2 (заказывается дополнительно)
16. Разъем последовательного порта/PS2 (заказывается дополнительно)
17. Разъемы USB 2.0

1. Taster za napajanje/Svetlo za napajanje
2. Svetlo aktivnosti jedinice čvrstog diska
3. Konektor za slušalice
4. Konektor za mikrofon
5. Slot za zaštitni kabl
6. Prsten za katanac
7. USB 3.0 priključci
8. Držač kabla
9. Servisna oznaka
10. Konektor za mrežu (Integrated Connector Module)
11. VGA konektor
12. DisplayPort konektor
13. Konektor za kabl za napajanje
14. Konektor za Wi-Fi antene (opcioni)
15. DisplayPort/HDMI/Serijski/PS2 konektor (opcioni)
16. Serijski/PS2 konektor (opcioni)
17. USB 2.0 priključci

Explore resources

Istražite resurse | fedezze fel a forrásokat

Узнайте больше | Istražite resurse

Help and Tips

Pomoć i savjeti | Súgó és tippek

Помощь и подсказки | Pomoć i saveti

My Dell

Moj Dell | Az én Dell számítógépem

Мой компьютер Dell | Moj Dell

Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Regisztrálja számítógépét

Зарегистрируйте компьютер | Registrujte svoj računar

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod — **dell.com/support**

Terméktámogatás és kézikönyvek — **dell.com/windows8**

Техническая поддержка и руководства по продукту

Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kérjen segítséget a Dell szakembereitől — **dell.com/contactdell**

Обратитесь в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost | Szabályozások és biztonság — **dell.com/regulatory_compliance**

Соответствие нормативным требованиям и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

Regulatory model

Regulatorni model | Szabályozó modell — **OptiPlex 3020M: D08U**

Модель согласно нормативной документации — **OptiPlex 9020M: D09U**

Regulatorni model

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus — **OptiPlex 3020M: D08U001**

Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip — **OptiPlex 9020M: D09U001**

Computer model

Model računala | Számítógép modell — **OptiPlex 3020M**

Модель компьютера | Model računara — **OptiPlex 9020M**